



## Guirnaldas luminosas / árboles de Navidad. Prudencia

AECOSAN recuerda a los consumidores que conviene respetar ciertas reglas de prudencia susceptibles de evitar graves accidentes ligados a diferentes artículos navideños, tales como guirnaldas luminosas y árboles de navidad sintéticos y naturales.

- Los árboles navideños son muy inflamables y pueden transformarse rápidamente en una antorcha en contacto con una llama o un cuerpo incandescente. Si éstos además están recubiertos de espumillón o nieve artificial el riesgo de incendio aumenta.
- Nunca use velas en un árbol y sitúe las velas donde no puedan caerse.
- En el caso de las guirnaldas, siga las instrucciones de empleo que figuran en su envase, deben ir con el Marcado CE e identificación del responsable.
- Compruebe cada luz, ya sean nuevas o viejas, para ver si tiene malas conexiones o cables deshilachados o pelados, si es así, tírelas.
- Sustituya de inmediato las lámparas fundidas, pero no quite o inserte lámparas mientras la guirnalda esté conectada a la red.
- No deje las luces encendidas durante todo el día o toda la noche, ya que el calor de las lámparas o un cortocircuito pueden producir un incendio.
- Antes de usar luces para el exterior, mire las etiquetas para asegurarse de su utilización en exteriores.

- Sujete bien las luces exteriores a los árboles, a las paredes de la casa, u otros soportes para evitar que las luces se dañen con el viento. Use solo grapas con aislamiento para asegurar las luces, no use ni clavos ni chinchetas.
- Para mayor protección contra un shock eléctrico, enchufe las luces y adornos del exterior en circuitos protegidos con interruptor de toma de tierra.
- Apague todas las luces cuando se vaya a dormir o salga de casa.